

TIXER

Fabric A type



TIXERの最大の特徴は「Easy & Clean」であること。
汚れが付着した際に簡単に取り除くことができるため、綺麗な家具を保つことができます。
また、様々な色合いの糸が織り込まれており、単色では表現できない色味や温かみを帯びています。
柔らかな手触りからも、DINOZOLIによるこだわりが存分に感じられます。
清潔感を保ちながらインテリアに深みを足してくれる、つい自慢したくなるようなファブリックです。



TX37

COLOR / グレー
COMP / ポリエステル 100%
MAINTENANCE / ウォッシュابل対応



TX18

COLOR / イエロー
COMP / ポリエステル 100%
MAINTENANCE / ウォッシュابل対応



TX05

COLOR / ブラウン
COMP / ポリエステル 100%
MAINTENANCE / ウォッシュابل対応



TX45

COLOR / ネイビー
COMP / ポリエステル 100%
MAINTENANCE / ウォッシュابل対応

コーヒーやソースなどの汚れは、乾いた布で拭き取ります。力を加えないことが大切です。
シミができた場合は、湿らせたスポンジでこすったり、中性洗剤を使用してください。
ペンやマーカーなどの汚れは、水で薄めたアルコールを染み込ませた布で軽く叩き、スポンジや中性洗剤で拭き取ります。